

**Бюллетень****4812715 40452**

АВТОР

Nicola Padula

РЕВИЗИЯ

17/05/16


ВЕРСИЯ

1.0


**Кофемашины: молоко «не вспенивается» или «не всасывается».**

Если клиент жалуется, что молоко «не вспенивается» или «не всасывается», и кофе-машина поставляется с кувшином для молока (IFD кофе машины, см. фотографии ниже), то, пожалуйста, замените крышку кувшина для молока и IFD («деталь для соединения с кувшином»), тоже, если проблема не была решена.

Также, чтобы избежать этой проблемы, следует предложить, клиенту производить «чистку» системы, (как это описано в инструкции пользователя), после каждого приготовления (или последовательности приготовлений) любых напитков с добавлением молока; также рекомендуется регулярная очистка от накипи.



Деталь для соединения с кувшином



Лепесток на крышке графина